# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

# **INHALTVERZEICHNIS**

Absch	nitt	Seite
1	Vorsichtsmaßnahmen	1
1.1	Spezielle nationale Bedingungen	1
2	Allgemeines	2
2.1	Grundsätzliches zur Arbeitsweise	das
	System	2
2.2	Bedienungselemente	3
2.3	Display	4
3	Maschinenbetrieb	4
3.1	Einschalten	4
3.2	Das Hauptmenü	4
3.3	Hauptmenü (1)	4
3.4	Job Info	4
3.5	Anderer Job	5
3.6	Hauptmenü (2)	5
3.7	Zählerzurücksetzung	5
3.8	Einstellung des Formulareinzugs	5
3.9	Einstellungen des Kuverteinzugs	8
3.10	Kuvertierposition	8
3.11	Fill & Start	9
4	Job programmierung	10
4.1	Jobmenü	10
4.2	Jobmenü (1)	10
4.3	Job erstellen	10
4.4	Menü "Job bearbeiten"	10
4.5	Jobmenü (2)	10
4.6	Menü "Job kopieren"	10
4.7	Menü "Job löschen"	11
5	Job-Einstellungen	11
5.1	Kuverteinstellungen	11
5.2	Formulareinstellungen	11
5.3	Falzeinstellungen	12
5.4	Doppelblattkontrolle	12
5.5	OMR-Einstellungen (optional)	12
5.6	Jobname	13
6	<b>Optisches Markierungs-lesei</b>	n
	(Optional)	13
6.1	Ausrichtungen	13
6.2	Einzugsformulare	15
6.3	OMR-Code	15
7	Fehlersuche	16
7.1	Allgemeines	16
7.2	Behebung von Störungen	17
7.3	Störungsbehebung durch den Bed	iener
7.4	OME Fehlercodes	21
8	Wartung	23

Abschnitt		
8.1	Wartung	23
8.2	Allgemeine Maschinenreinigung	23
8.3	Reinigung der Bürsten	23
8.4	Reinigung des Anfeuchtfilzes	23
8.5	Reinigung der Sensoren	23
9	Optionen	23
10	Spezifikationen	23

#### VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor Benutzung dieser Maschine muß die Bedienungsanleitung gründlich dürchgelesen werden. In der Europäischen Gemeinschaft gehört eine Bedienungsanleitung in der landessprache zum Lieferumfang der Maschine. Ist dies nicht der Fall, bitte mit der zuständigen Vertretung Kontak aufnehmen.

#### Warnhinweis

Vor dem Anschluß das System ist zu überprüfen, ob sie für die örtliche Netzspannung ausgelegt ist; Angaben hierzu finden Sie auf dem Typenschild.

#### Sicherheitsvorkehrungen

- Diese Maschine darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen durch unbefugten Betrieb.
- Das Öffnen der Abdeckungen darf nur von erfahrenem und befugtem Personal duchgeführt werden, das die damit verbundenen Gefahren kennt. Die Maschine läuft nur bei geschlossenen Abdeckungen.
- Lange Haare, Finger, Schmuck usw. nicht in die N\u00e4he von drehenden Maschinenteilen bringen.
- Die Steckdose muß sich in der Nähe des Geräte befinden und problemlos zugänglich sein
- Der Netzstecker darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Sicherheit des Produktes ist mitabhängig von der Gebäudesicherung (max. 20A).
- Die Trennvorrichtung für das Gerät ist:
   Stecker des Stromkabels

#### Verwendete Symbole



Warnzeichen, das auf einen Bedienungsfehler hinweist, der zur Gefährdung der Gesundheit oder zu Schäden an der Maschine führen kann.

Das Symbol bedeutet auch: Bitte Bedienungsanleitungen lesen.



Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch Hochspannung hinweist.

Kursive text Zusatzinformationen

#### 1.1 Spezielle nationale Bedingungen

Dänemark: In Dänemark können bestimmte Gerätentypen der Klasse 1 mit einem Stecker ohne Erdungskontakt beim Anschluss dänische Steckdosen ausgerüstet sein. Es ist darauf zu achten, dass das Gerät mit der Schutzerdung der Steckdose Kontakt hat (Stecker und Steckdose müssen passen!).

Japan: Vor dem Anschluss an das Netz ist ein Erdanschluss vorzusehen. Beim Trennen der Erdung ist darauf zu achten, dass diese erst erfolgt, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.


## 2. ALLGEMEINES

# 2.1 Grundsätzliches zur Arbeitsweise das System

Dieses kompaktes Falz- und Kuvertiersystem kann umfangreiche Mengen an Post schnell und problemlos verarbeiten.

Die Maschineneinstellungen werden in so genannten Jobs gespeichert, die von befugten Benutzern programmiert werden können. Die Maschine ist mit einer Sonderfunktion, Fill & Start, ausgestattet, die es ermöglicht, den Verarbeitungsprozess ohne umfangreiche Einrichtungsvorgänge schnellstmöglich zu starten. Die Maschine besteht aus folgenden Teilen:

- ① Zuführstation
- ② Sortierbereich
- ③ Falzstation
- 4 Kuvertierstation



# 2.2 Bedienungselemente

A: Kuvertablage

B: Kuvertauswurfschiene

C : Display

D : Oberer Teil

E : Sperrhebel oberer Teil

F : Formularablage

G : Sortierer

H: Sortierbereich

I : Netzanschluss, Geräteschalter

J : Sensoren


K: Faltenbälge

L : Knopf zur Löschung von Betriebsstörungen

M : Hebel zur Löschung von Betriebsstörungen

N : Wasserbehälter

O: Seitenverkleidung (geöffnet)




P : Seitenführungen des Kuvertmagazins

Q : Separationsregler

R: Kuverthalterungskonsole

S : Seitenführungsregler



#### Anfeuchten der Bürsten

Der Wasserbehälter muss immer mit einer besonderen Klebeflüssigkeit oder Wasser gefüllt und die Bürsten müssen angefeuchtet sein. Zum Lieferumfang gehört ein zusätzlicher Bürstensatz, so dass ein Satz im Spezialfach des Wasserbehälters eingeweicht werden kann. Bitte schauen Sie im Kapitel "Wartung" nach.

#### 2.3 Display

Auf dem Display sind die Betriebsbildschirme und Tasten für den Betrieb der Anlage dargestellt (siehe Abbildung unten). Die Tasten unter dem Display werden für folgende Funktionen verwendet: "Start/Stopp" (kombinierte Taste) und "Escape" (Abbrechen). Die vier Tasten auf der rechten Seite des Displays werden für die entsprechenden Funktionen auf den Bildschirmen verwendet.



Betätigen Sie die Taste "Start/Stopp", um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Nach der erneuten Betätigung der "Start/Stopp"-Taste hält die Maschine nach Vervollständigung des Satzes an. Es ist möglich, dass sich noch Dokumente im Formulareinzug befinden (zum Beispiel eine kleine Karte). Entfernen Sie alle diese Unterlagen aus dem Einzug, bevor Sie einen weiteren Job beginnen. Es können auch Umschläge im Umschlaghalter zurückgeblieben sein. Diese Umschläge müssen entfernt werden, wenn ein anderer Umschaltyp erforderlich ist.

Die Taste "Escape" kann zum Schließen des Menüs ohne Speicherung der Einstellungen verwendet werden.

#### 3. MASCHINENBETRIEB

#### 3.1 Einschalten

Die Maschine kann mit dem Netzschalter auf der Rückseite der Maschine ein- bzw. ausgeschaltet werden. Siehe Abschnitt "Bedienungselemente". Nach dem Einschalten erscheint im Display das "Hauptmenü" (1).

#### 3.2 Das Hauptmenü

Das Hauptmenü besteht aus "Hauptmenü (1)" und "Hauptmenü (2)". Drücken Sie Taste vier im "Hauptmenü (1)", um zum "Hauptmenü (2) zu kommen. Drücken Sie erneut die Taste 4, um wieder zum "Hauptmenü (1)" zurückzugehen.


#### 3.3 Hauptmenü (1)

Im Hauptmenü (1) stehen folgende Funktionen zur Verfügung (siehe Abbildung oben):

- Job-Info (1),
- · weiterer Job,
- Fill & Start.

#### 3.4 Job Info

Wenn im "Hauptmenü (1)" die Taste 1 betätigt wird, erscheint der Bildschirm "Job-Info" (siehe Abbildung unten). Drücken Sie die Escape-Taste, um wieder zum "Hauptmenü (1)" zurückzukehren.



Auf dem Bildschirm "Job-Info" werden folgende Job-Einstellungen angezeigt:

- Kuvert ( ) oder keine Kuverts ( ),
- Falztyp (\$\overline{\pi}\$),
- Doppeleinzugskontrolle "Ein" oder "Aus" (<sup>3</sup>/<sub>e</sub>),
- die Wahl des Einzugs ( schwarz ist ausgewählt),
- miteinander verknüpfte Einzüge ( Magazinwechsel),

- die Zahl der Formulare pro Einzug ( ),
- die Länge der Formulare im Einzug (🖺),
- Tagespost ( "Ein" oder "Aus",
- OMR (optisches Markierungslesen) (
   "ein" oder "aus"

#### 3.5 Anderer Job

Wählen Sie den gewünschten Job im Menü "Anderer Job". Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK" und Sie kommen wieder zurück zum "Hauptmenü (1)".

# 3.6 Hauptmenü (2)

Das Hauptmenü (2) verfügt über folgende Funktionen (siehe Abbildung unten):

- · Zählerzurücksetzung,
- · Formularkuvertierposition,
- · Job Menü.



# 3.7 Zählerzurücksetzung

Wenn man die Taste 1 im "Hauptmenü (2)" drückt, wird der Zähler auf Null zurückgesetzt.

# 3.8 Einstellung des Formulareinzugs

## **Formularseparation**


Die Formularseparation für die Einzugsführungen wird automatisch eingestellt.

# Seitenführungen


Zum Einrichten der Seitenführungen empfiehlt es sich, die Formularablagen wie folgt zu entfernen (siehe Abbildung unten):

· drücken Sie den Hebel A nach unten,

 heben Sie die Formularablage nach oben, um sie aus der Halterung herauszunehmen,




- lösen Sie den Knopf B um eine halbe Umdrehung (siehe Abbildung unten),
- fassen Sie die Seitenführungen C in der Mitte und ziehen Sie sie heraus,
- legen Sie einen kleinen Stapel Formulare zwischen die Seitenführungen,
- fassen Sie die Seitenführungen in der Mitte und drücken Sie sie in Richtung der Formulare,
- zwischen Seitenführungen und Formularen muss so viel Platz sein, dass die Formulare gerade genügend Spielraum haben,
- ziehen Sie den Knopf B wieder an.
- · entfernen Sie den Formularstapel.



Setzen Sie die Formularablage wieder wie folgt ein (siehe Abbildung unten):

 setzen Sie die Formularablage unterhalb der Führung A ein,  drücken Sie die Formularablage dann nach oben und senken Sie sie dann, bis sie einrastet.



#### **Formularzufuhr**

Die Formularzufuhr wird in der Abbildung unten dargestellt.

	Ein Formular	Magazinewechsel	Zwei Formulare	Formular + Anlagen
Kein Falz				
Einfachfalz				
Wickelfalz	,		•	,
Doppelte Parallel falz	Anschreiben in obere Einzugsablage. Schriftseite nach oben Kopfzeile vorne.	Anschreiben in die beiden oberen Einzugsablagen. Schriftseite nach oben Kopfzeile vorne.	Anschreiben in obere Einzugsablage. Schriftseite nach oben Kopfzeile vorne.	Anschreiben in obere Einzugsablage. Schriftseite nach oben Kopfzeile vorne.
Zick-zack Falz				
	Anschreiben mit Schriftseite nach unten Kopfzeile hinten.	Anschreiben in beide unteren Einzugsablagen Schriftseite nach unten Kopfzeile hinten.	Anschreiben in untere Einzugsablage Schriftseite nach unten Kopfzeile hinten	Anschreiben in obere Einzugsablage Schriftseite nach unten Kopfzeile hinten

#### **Tagespost**

Die Tagespost-Funktion kann für die Verarbeitung von Formularen oder Formularsätzen verwendet werden, die nicht automatisch verarbeitet werden können.

Der obere Einzug ist mit einem Tagespostschalter ausgestattet.

Zur Umschaltung auf Tagespost gehen Sie wie folgt vor:

- wählen Sie einen Job, bei dem die Tagespostfunktion auf eingeschaltet ist,
- klappen Sie die linke Seitenführung des oberen Einzugs nach unten,
- der Tagesposthebel wird sichtbar und kann eingestellt werden. Drücken Sie den Hebel in Richtung (E), um die Tagespostfunktion einzuschalten, bzw. auf (auto), um in die Automatikfunktion zurückzuschalten.
- klappen Sie die linke Seitenführung wieder nach oben.

# Auffüllung des Formularmagazins


Klappen Sie die linke Seitenführung nach unten (oder den Hebel für das kleine Magazin). Die Einzugsrollen werden automatisch angehoben. Legen Sie einen Stapel Formulare zwischen die Seitenführungen und klappen Sie die linke Seitenführung wieder nach oben (oder den Hebel für das kleine Magazin).

## 3.9 Einstellungen des Kuverteinzugs

## **Kuvert-Separation**

Zur Einrichtung der Kuvert-Separation drehen Sie den Einstellknopf A (siehe Abbildung unten) gegen den Uhrzeigersinn, bis zwei übereinander liegende Umschläge (mit der Lasche nach unten und "Kopfzeile hinten") ohne Widerstand zwischen den Rollen hin und her bewegt werden können.

Drehen Sie dann den Einstellknopf A im Uhrzeigersinn, bis ein Umschlag gerade zwischen die Rollen passt.



## Seitenführungen

Der untere Umschlag muss den Separator zuerst erreichen. Stellen Sie die Seitenführungen "C" (siehe Abbildung oben) durch Drehen des Rändelrads "D" so ein, dass etwas Spielraum bleibt. Ein zu großer Spielraum verursacht einen schiefen Einzug.

# Auffüllen des Formularmagazins

Breiten Sie den Umschlagstapel ein wenig fächerförmig aus und legen Sie den unteren Umschlag zwischen die Trennungsrollen (mit der Lasche nach unten und Kopfzeile hinten). Manchmal liegen die Umschläge schief auf dem Kuvertiertisch. Der Umschlaghalter "B" (siehe Abbildung oben) kann leicht gedreht werden, um dies auszugleichen. Schieben Sie den Umschlaghalter B hinein oder heraus, so dass die Laschenseite des Umschlags ungefähr 20 mm (0,8 Inch) angehoben wird. Drehen Sie den Umschlaghalter "B", so dass das Gewicht der Umschläge auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt ist.

## Verschließen der Umschläge


Die Umschläge können verschlossen werden oder unverschlossen bleiben. Zum Ein- und Ausschalten der Verschließungsfunktion ziehen Sie den Handgriff des oberen Teils nach oben und das obere Teil in die vertikale Position.

Schieben Sie den blauen Hebel in Richtung X, um die Verschließungsfunktion auszuschalten oder in Richtung , um sie einzuschalten.

## 3.10 Kuvertierposition

Betätigen Sie Taste 2 im "Hauptmenü (2)", um zum Menü "Kuvertierposition" (siehe Abbildung unten) zu kommen.


Drücken Sie auf Taste 1 im Menü "Kuvertierposition", um einen Umschlag auf den Kuvertiertisch zu transportieren.



Öffnen Sie den oberen Teil. Die Laschenfalzlinie muss unterhalb der grünen Markierung "B" (siehe Abbildung unten) liegen. Wenn es erforderlich ist, richten Sie die Laschenfalzlinie neu aus, indem Sie auf Taste 2 oder 3 im Menü "Kuvertierposition" drücken.

Bei jedem Tastendruck stoppt das nächste Kuvert 0,5 mm (0,02 Inch) weiter rechts (früher) oder weiter links (später). Überprüfen Sie die Einstellungen, indem Sie Taste 1 noch einmal drücken.

Speichern Sie die Positionseinstellungen mit "OK", dann kommen Sie wieder zum "Hauptmenü (2)" zurück.



#### Kuvertspreizfinger


Zum Einstellen der Spreizfinger "A" (siehe Abbildung oben) lösen Sie die Rändelschraube "C" auf den einzelnen Fingern.

Stellen Sie dann jeden Finger so ein, dass die Spitze etwa 5 mm (0,2 Inch) im Kuvert liegt. Ziehen Sie dann die Rändelschraube wieder an. Die Finger können seitlich in die gewünschte Position geschoben werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich die äußeren Finger "D" jeweils etwa 5 bis 10 mm (0,2 - 0,4 Inch) vom Rand des Kuverts befinden.

Kontrollieren Sie die Position der Spreizfinger, wenn Sie andere Kuvertformate verwenden.

#### 3.11 Fill & Start

Bevor die Fill & Start-Funktion (siehe Abbildung unten) gestartet wird, sind der Umschlageinzug und Seitenführungeinstellung manuell einzustellen, damit ein reibungsloser Maschinenbetrieb gewährleistet ist.



Der Adressenträger ist in den oberen Einzug zu legen.

Nur die Adressenposition kann eingestellt werden, wenn es erforderlich sein sollte.

#### Testdurchlauf

Betätigen Sie die Taste 2, um einen Testdurchlauf im Bildschirm Fill & Start zu starten. Die Einstellungen des Testdurchlaufs werden gespeichert.

Nur die korrekt funktionierenden Einzugsvorrichtungen werden ausgewählt.

Wenn es notwendig ist, stellen Sie die Position der Adresse ein.


Beim Fill & Start-Job können folgende Optionen nicht verwendet werden:

- magazinwechsel (die Maschine schaltet automatisch auf das obere Magazin, wenn das untere leer ist und umgekehrt).
- mehrfacheinzug (aus demselben Magazin werden mehrere Blattseiten in das Kuvert eingeführt),
- die Anwendung der Fill & Start-Funktion ist im Modus "Keine Umschläge" nicht möglich.

#### 4. JOB PROGRAMMIERUNG


#### 4.1 Jobmenü

Bei Betätigung der Taste 3 im "Hauptmenü (2)" erscheint im Display der Bildschirm "Job-Zugang" und es wird die Eingabe einer Codenummer (2324) gefordert (siehe Abbildung unten).



# 4.2 Jobmenü (1)

Im Jobmenü (1) werden folgende Funktionen angezeigt (siehe Abbildung unten):



Drücken Sie die Taste 1 und halten Sie sie gedrückt, um die Job-Informationen anzuzeigen.

Drücken Sie "Esc.", um zum Hauptmenü (1) zurückzukehren.

#### 4.3 Job erstellen

Nur freien Jobs werden gezeigt. In diesem Menü werden folgende Funktionen angezeigt:

- Job-Informationen (1),
- · wählen Sie eine höhere Jobnummer,
- wählen Sie eine niedrigere Jobnummer,
- wählen Sie einen erzustellenden Job und bestätigen Sie mit "OK". So kommen Sie zum Menü (1) "Job-Einstellungen".

Wenn alle Jobs programmiert sind, wird die Meldung "keine freien Jobs mehr" angezeigt. Um einen freien Job zu erhalten, muss ein Job gelöscht werden.

Neu gewählte Jobs beginnen mit Standardeinstellungen.

#### 4.4 Menü "Job bearbeiten"


In diesem Menü werden folgende Funktionen angezeigt:

- Job-Informationen (1),
- · wählen Sie eine höhere Jobnummer,
- · wählen Sie eine niedrigere Jobnummer,
- wählen Sie einen zu bearbeitenden Job und bestätigen Sie mit "OK". So kommen Sie zum Menü (1) "Job-Einstellungen".

#### 4.5 Jobmenü (2)

Im Jobmenü (2) werden folgende Funktionen angezeigt:

- Job-Informationen (1),
- Job kopieren,
- · Job löschen.



Drücken Sie "Esc.", um zum Hauptmenü (1) zurückzukehren.

# 4.6 Menü "Job kopieren"

Im Menü "Job kopieren" werden folgende Funktionen angezeigt:

- · Job-Informationen.
- wählen Sie eine höhere Jobnummer, von der kopiert werden soll,
- wählen Sie eine höhere Jobnummer, in die kopiert werden soll.
- kopieren Sie den Job mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Hauptmenü (2).

In der Funktion "Job kopieren" ist es möglich, eine aufgabe aus der Funktion Fill & Start zu übernehmen.

#### 4.7 Menü "Job löschen"

Im Menü "Job löschen" werden folgende Funktionen angezeigt:

- · Job-Informationen,
- wählen Sie eine höhere Jobnummer, die gelöscht werden soll,
- wählen Sie eine niedrigere Jobnummer, die gelöscht werden soll,
- löschen Sie den Job mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Hauptmenü (2).

#### 5. JOB-EINSTELLUNGEN

Programmieren Sie einen Job in der folgenden Reihenfolge (siehe Abbildung unten):

- 1. Menü "Kuverteinstellungen" ( ),
- 2. Menü "Formulareinstellungen" (🖺),
- 3. Menü "Falzeinstellungen" (4),
- 4. Menü "DBK-Einstellungen" (-1),
- 5. Menü " OMR (option) ( ),
- 6. Menü "Jobname" (IIIIII).


Betätigen Sie Taste 1 oder 2, um ein Menü auszuwählen und Taste 3, um die Wahl zu bearbeiten. Drücken Sie Taste 4, um den Job zu speichern.



# 5.1 Kuverteinstellungen

Wenn das Menü "Kuverteinstellungen" gewählt wird, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung unten):

 Höhe des Kuverts (■). Die Höhe des Kuverts kann zwischen 90 mm (3,5 Inch) und 162 mm (6,38 Inch) betragen. 2. "Keine Kuverts" ( ). Maschinenbetrieb ohne Kuverts (nur Falzen).



# 5.2 Formulareinstellungen

Wenn das Menü "Formulareinstellungen" ausgewählt wird, stehen folgende Wahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung unten):



- 1. Einstellung der Formularanzahl pro Einzug
  - (i). Die Seitenzahl pro Einzug kann von 0 bis 3 eingestellt werden. Die Wahl des Einzugs kann wieder rückgängig gemacht werden, indem die Anzahl der Formulare auf 0 gesetzt wird. Wenn der Einzug auf "Tagespost" eingestellt ist, beträgt die Formularanzahl immer 1.
- Einstellung der Formulargröße ( ). Die Formulargröße kann in Schritten zu je 1 mm (0,04 lnch) zwischen 90 mm (3,54 lnch) und 356 mm (14 lnch) eingestellt werden. Die minimale Formulargröße für die obere Einzugsvorrichtung einer Maschine mit 2,5 Stationen beträgt 115 mm (4,60 lnch).
- Einstellung des Magazinwechsels (). Bei der Wahl des Magazinwechsels stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- wahl des Einzugspaares, das verbunden werden soll.
- Zuweisung von "verbunden" oder "nicht verbunden" für ein Einzugspaar,

- bestätigen Sie die Eingaben mit "OK" und Sie kommen wieder zum Menü "Job-Einstellungen". Wenn ein Einzugspaar verbunden ist, werden die Einstellungen des unteren Einzugs verwendet und im Display angezeigt.
- 4. Einstellung der "Tagespost" auf "Ein" oder "Aus" ( ). Bei Auswahl der "Tagespost" stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- · ein- oder Ausschalten der Tagespostfunktion,
- bestätigung der Einstellungen mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Menü "Job-Einstellungen".

Wenn es widersprüchliche Jobparameter gibt, wird eine Nachricht gezeigt.

# 5.3 Falzeinstellungen

Wenn das Menü "Falzeinstellungen" gewählt wird, stehen folgende Wahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung unten):




- Kein Falz (/w//). Wenn "Kein Falz" ausgewählt ist, sind keine Einstellungen erforderlich.
- Einfachfalz (4). Wenn "Einfachfalz" ausgewählt und auf Bearbeitung gedrückt wurde, stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- · Verschiebung der Falzposition nach rechts,
- · Verschiebung der Falzposition nach links,
- bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Menü "Job-Einstellungen".
- Wickelfalz (

  ). Wenn "Wickelfalz" ausgewählt und die Bearbeitungstaste gedrückt worden ist, stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- wahl der Falznummer.
- · Verschiebung der Falzposition nach rechts,

- · Verschiebung der Falzposition nach links,
- bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Menü "Job-Einstellungen".
- Doppelte Parallelfalz (4). Wenn "Doppelte Parallelfalz" ausgewählt und die Bearbeitungstaste gedrückt worden ist, stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- · wahl der Falznummer.
- · Verschiebung der Falzposition nach rechts,
- · Verschiebung der Falzposition nach links,
- bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Menü "Job-Einstellungen".
- Zick-Zack-Falz (2). Wenn das Menü " Zick-Zack-Falz" ausgewählt wird, und auf Bearbeiten gedrückt wurde, stehen folgende Wahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung unten):
- · wählen der Falznummer.
- · Verschiebung der Falzposition nach rechts,
- · Verschiebung der Falzposition nach links,
- bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK", dann kommen Sie wieder zum Menü "Job-Einstellungen" zurück.

# 5.4 Doppelblattkontrolle

Wenn das Menü "Doppelblattkontroll-Einstellungen" ausgewählt wird, stehen folgende Wahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung unten):



# 5.5 OMR-Einstellungen (optional)

Bitte gehen Sie zum Kapitel "optisches Markierungslesen".

#### 5.6 Jobname

In diesem Menü werden folgende Funktionen angezeigt (siehe Abbildung unten):



#### 6. OPTISCHES MARKIERUNGS-LESEN (OPTIONAL)


Die Falz- und Kuvertiermaschine kann mit optischem Markierungslesen (Optical Mark Reading) ausgestattet sein. Mit dieser Funktion werden speziell aufgedruckte Markierungen auf den Formularen gelesen, die Verarbeitungsinformationen der Formulare enthalten. Ein Satz kann eine unterschiedliche Zahl von Blättern haben. Das Formular mit dem Druckcode wird in den oberen Einzug eingelegt.

# 6.1 Ausrichtungen

# Lesekopfposition

Der Lesekopf muss entsprechend der (horizontalen) Position der gedruckten Markierungen auf dem Formular gesetzt werden. Zur Ausrichtung des Lesekopfes gehen Sie wie folgt vor:


- nehmen Sie ein Formular mit einem Lesecode.
- falzen Sie das Formular an der ersten Markierung (siehe Abbildung unten),



 halten Sie das Formular auf das Lineal (siehe Abbildung unten),

- richten Sie den Lesekopf A entsprechend der Markierungsmitte aus,
- verteilen Sie die Papierführungen auf die Formularbreite.


Bei der Einrichtung des Lesekopfes müssen möglicherweise einige Papierführungen B entfernt und auf die andere Seite des Lesekopfes gesetzt werden.




Die erneute Einsetzung entspricht in umgekehrter Reihenfolge dem Entfernungsvorgang. Wenn OMR in einem Job gewählt wird, zeigt der Bildschirm "Job-Information" das OMR-Symbol

# **OMR-Einstellungen**

Das Menü OMR 1 kann über die Job-Einstellungen ausgewählt werden (siehe Abbildung unten). Die OMR-Funktion kann aktiviert werden, indem man "Lesung ein" oder "Lesung aus" wählt. Der obere Einzug wird zur Lesung automatisch gewählt. Wenn Sie "Lesung aus" mit "OK" bestätigen, wird das Menü "Job-Einstellungen" erneut angezeigt.




Wenn Sie "Lesung ein" mit "OK" bestätigen, wird das Menü OMR 2 angezeigt (siehe Abbildung unten). Im Menü OMR 2 kann der Abstand zwischen dem Formularkopf zur ersten Markierung eingestellt und die maximale Formularanzahl in einem Satz ausgewählt werden. Wenn Sie mit "OK" bestätigen, wird das Menü "Job-Einstellungen" erneut angezeigt.



Es ist nicht möglich, mehr als 5 Blattseiten in einen Satz zu legen.

# 6.2 Einzugsformulare

Der Einzug der Formulare wird in der Abbildung unten dargestellt.



#### 6.3 OMR-Code

#### **Funktion**

Zur vollautomatischen Bearbeitung von Computer gedruckten Formularen werden Codemarkierungen auf jedes Formular gedruckt.

Bei den ersten vier Falzarten (siehe Abschnitt "Einzugsformulare") steht auf dem ersten Blatt eines Satzes immer die Adresse. Bei einem Zick-Zack-Falz muss die Adresse auf die letzte Seite des Sets gedruckt werden. Ein vollständiger Code wird auf jedes Blatt des Satzes gedruckt.

Der Code auf dem letzten Blatt des Satzes enthält die Kuvertieranweisungen. Auf den anderen Blattseiten stehen die akkumulierten Anweisungen. Wenn eine Paritätsüberprüfung verwendet wird, werden diese auf jeder Blattseite überprüft. Wenn der Satz nur aus einer Seite besteht, so ist dies die "letzte" Seite. Der Code muss auf jeder Seite an der gleichen Stelle erscheinen, unabhängig von der derzeitigen Codelänge.

## Druckqualität

#### Kriterien:

- Markierungen sollten in schwarz gedruckt sein epMarkierungenaufdengleichenBlattseitenmüssendiegleicheDruckerstärkehaben.'
- für Matrix-Drucker werden gedruckte Zeichen von annähernder Briefqualität bevorzugt, um ein Höchstmaß an Schwärze zu erzielen (Doppelanschlag),
- achten Sie auf Hintergründe. Es können Farbveränderungen in der Form, im Hintergrund-Design sein, ein Logo oder eine Kopie auf der Rückseite des Blattes, die durchschlagen und vom Lesekopf gelesen werden.
- das Farbband oder die Tonerqualität sind zu überprüfen.
- der Druck muss auf der gleichen Stelle auf jeder Blattseite erfolgen.

#### Minimum Code/Grundbefehle

Der Minimum Code ist eine Markierung in einer Zeile (Einschub). Es ist aus Gründen der Zuverlässigkeit jedoch zu empfehlen, mindestens 2 Markierungen zu verwenden. Die erste Zeile ist die Markierung, mit der begonnen wird. Eine Markierung in der zweiten Zeile bedeutet Einschub, keine gedruckte Markierung heißt akkumulieren (dies kann auf Wunsch umgekehrt werden).

#### Codeposition und Ränder

Der Code muss einen Rand von mindestens 15 mm (0,59 Inch) zur oberen Blattseite und 30 mm (1,18 Inch) zu unteren Blattseite einhalten. Die Standardrandeinstellung der ersten Markierung oben beträgt 100 mm (3,9 Inch). Auf der linken und rechten Seite muss ein Rand von 7 mm (0,28 Inch) freigehalten werden. Der Code muss immer an derselben Stelle erscheinen und er muss auf jeder Blattseite die gleiche Markierungsanzahl enthalten.

#### Länge

Über der ersten Markierung und unter der letzten Markierung ist ein Freiraum von 8,5 mm (0,33 lnch) einzuhalten, in dem nicht gedruckt wird. Das bedeutet, dass der Codebereich aus mindestens 6 Zeilen besteht, 2 Zeilen zum Drucken der (Grundmarkierung) und 4 Zeilen Freiraum. Der Zeilenabstand kann zwischen 2,54 (0,1 lnch und 6,35 mm (0,4 lnch) liegen.

# Codebreite, Zeichenabstand und Zeichengröße

Die Mindestbreite des Codebereichs beträgt 7 Zeichen. Von links nach rechts: zunächst 2 Zeichen Leeraum (5 mm; 0,20 lnch), dann die Pfadmarkierung (3 Zeichen oder 6,3 mm; 0,4 lnch) und schließlich 2 Zeichen Leeraum. Zeichengröße 10 oder 12 ist akzeptiert. Die Pfadmarkierung kann mit dem Zeichen für "Unterstreichen" (\_) gedruckt werden, das mindestens eine Stärke von 0,2 mm aufweisen muss.

#### Markierungsparität

Der Lesecode kann überprüft werden, indem eine Paritätsmarkierung hinzugefügt wird. Wenn ein OMR-2-Code verwendet wird, muss die Summe der Markierungen gleich sein.

## Sicherheitsmarkierung

Die Sicherheitsmarkierung wird als zusätzliche Sicherheit verwendet. Wenn das Papier schief eingezogen wird, kann es möglich sein, dass der Lesekopf einen Teil des Lesecodes nicht liest. Unter diesen Umständen wird die Sicherheitsmarkierung nicht gelesen und das System meldet einen Fehler. Die Sicherheitsmarkierung gibt außerdem das Ende des Lesecodes an. Diese Markierung muss immer auf das Formular gedruckt werden, wenn sie aktiviert ist. Kriterien:

- die Markierungen werden immer in der oberen Reihenfolge verwendet,
- wenn eine Funktion gestrichen ist, rückt die folgende Funktion eine Zeile nach oben,
- der verwendete Code wird auf allen Materialien verwendet, die vom optischen Markierungsleser bearbeitet werden,
- die Codelänge mit deren Markierungsdefinition ist eine Betriebseinstellung.

#### 7. FEHLERSUCHE

#### 7.1 Allgemeines

Bei diesem System sind folgende Fehlerarten möglich:

- · Fehler beim Papiertransport,
- Lesefehler (wenn das System mit optischem Markierungsleser ausgestattet ist),
- Technische Fehler.

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint im Display ein Bildschirm mit Fehlerbeschreibung und vorgeschlagener Abhilfemaßnahme.

Wenn ein Papierstau auftritt, sind folgende Funktionen verfügbar:

- · Anzeige weiterer Informationen,
- rücksetzen des Fehlers nach Behebung des Problems (der Bildschirm mit dem Fehler verschwindet).

Der schwarze Pfeil oder ein schwarzer Einzug gibt den Ort der Störung an.


Wenn ein Ablese- oder Doppeleinzugsfehler auftritt, wird das Formular im Sortierbereich gestoppt.

# Der Bediener muss das/die Formulare aus dem Sortierbereich entfernen und den Satz manuell beenden!

Wenn ein technischer Fehler auftritt, wird im Display eine Meldung angezeigt. Dieser Fehler kann nicht vom Bedienungspersonal, sondern nur vom Kundendienst behoben werden. Notieren Sie zuerst den Fehlercode, schalten Sie dann zur Überprüfung des Betriebssystems die Kuvertiermaschine aus und wieder ein. Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

#### 7.2 Behebung von Störungen

Zur Behebung von Störungen können drei Abschnitte der Maschine geöffnet werden (A, B und C).




# Untere Kuvertführung

Entfernen Sie die Kuverts wie folgt (siehe Abbildung unten):

- · öffnen Sie die Seitenverkleidung "A",
- senken Sie den Entstörhebel "B" und drücken Sie ihn nach links und entfernen Sie das/die Kuverts aus dem unteren Umschlaggestell,
- · lassen Sie den Entstörhebel los.

· schließen Sie die Seitenverkleidung.



Wenn die Störung behoben ist, setzen Sie den Fehler mit (Taste 4) zurück.

Sollte es erforderlich sein, können Umschläge und Formulare manuell durch Drehen des Knopfes C in Uhrzeigerrichtung weitergeleitet werden. Zur manuellen Weiterleitung der Umschläge zum Kuvertiertisch oder zum unteren Umschlaggestell drehen Sie Knopf "D" in Uhrzeigerrichtung.

#### **Falzstation**

Wenn eine Störung beim Falzstation auftritt, entfernen Sie die Kuverts wie folgt (siehe Abbildung unten):

- ziehen Sie den Handgriff "A" nach oben und das obere Teil in die vertikale Position,
- entfernen Sie die Formulare aus dem Falzstation.
- schließen Sie das obere Teil, bis es einrastet.
   Wenn die Störung behoben ist, setzen Sie den Fehler mit Taste 4 zurück.

# 7.3 Störungsbehebung durch den Bediener

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Abschnitt
Die Maschine kann nach dem Einschalten nicht in Betrieb genommen werden.	Maschine ist nicht ans Netz angeschlossen.	Maschine ans Netz anschließen.	-
	Sicherung ist durchgebrannt.	Sicherung unter dem Hauptschalter ersetzen.	-
	Eine Abdeckung ist geöffnet.	Abdeckung schließen.	-
Maschine stoppt mit Umschlag in Kuvertierposition (Lasche nicht geöffnet).	Umschläge liegen falsch herum im Magazin.	Umschlageinzugseinstel lungen überprüfen. Legen Sie die Umschläge richtig ins Magazin.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
	Umschlaglasche klebt fest.	Lagern Sie die Umschläge nach den Spezifikationen.	Spezifikationen.
	Umschlagformat entspricht nicht den Spezifikationen oder den Job-Einstellungen.	Tauschen Sie die Umschläge entsprechend den Spezifikationen aus.	Spezifikationen.
Es werden zwei Umschläge auf einmal eingezogen.	Die Umschlagseparation ist nicht richtig eingestellt.	Überprüfen der Umschlagseparationsei nstellungen, gegebenenfalls neu einstellen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
	Umschläge liegen nicht ordentlich im Magazin.	Überprüfen Sie und legen Sie die Umschläge korrekt ein.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
Umschläge werden schief eingezogen.	Seitenführungen des Magazins sind zu weit eingestellt.	Seitenführungen überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
Umschläge werden unregelmäßig eingezogen.	Magazin ist fast leer.	Magazin auffüllen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
	Separation ist zu eng eingestellt.	Separationseinstellunge n überprüfen, gegebenenfalls neu einstellen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Abschnitt
	Seitenführungen sind zu eng eingestellt.	Seitenführungen überprüfen, gegebenenfalls neu einstellen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
	Umschlaghalterung ist nicht korrekt eingestellt.	Umschlaghalterung neu einsetzen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
Lasche ist zerknittert und manchmal nicht geöffnet.	Umschlag entspricht nicht den Spezifikationen.	Überprüfen Sie, ob die Spezifikationen eingehalten werden und gegebenenfalls Umschläge austauschen.	Spezifikationen.
	Umschlaglasche klebt fest.	Lagern Sie die Umschläge nach den Spezifikationen.	Spezifikationen.
	Umschlaglasche ist wellig.	Unsachgemäße Lagerung oder Herstellung der Umschläge.	Spezifikationen.
	Separation ist zu eng eingestellt.	Separationseinstellunge n überprüfen, gegebenenfalls neu einstellen.	Einstellungen für den Kuverteinzug.
Finger schieben sich auf den Umschlag.	Fingen ragen zu weit in den Umschlag hinein.	Überprüfen der Fingerposition, gegebenenfalls neu einstellen.	Umschlagspreizfinger.
	Umschlag stoppt zu früh.	Überprüfen des Umschlagsvorschubs, gegebenenfalls neu einstellen.	Umschlagspreizfinger.
Maschine stoppt während des Kuvertierens (Stau an der Füllstation).	Falsche Fingereinstellung.	Überprüfen der Fingerposition, gegebenenfalls neu einstellen.	Umschlagspreizfinger.
	Kuvertiertes Formular ist zu lang für den Umschlag.	Falzeinstellungen überprüfen.	Menü Falzeinstellungen.
	Umschlagsöffnung ist nicht korrekt.	Auf Spezifikationen für den Umschlag überprüfen.	Spezifikationen.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Abschnitt
	Umschlag innen verklebt.	Fehlerhafte Umschläge herausnehmen.	Spezifikationen.
	Umschlagfenster ist nicht richtig eingeklebt.	Fehlerhafte Umschläge herausnehmen.	-
Lasche nicht genug angefeuchtet.	Wasserfüllstand zu niedrig.	Überprüfen des Wasserfüllstands, ggf. auffüllen.	Anfeuchten der Bürsten.
	Anfeuchtbürsten sind ausgetrocknet.	Überprüfen der Bürsten, ggf. durch den eingeweichten Reservesatz ersetzen.	Anfeuchten der Bürsten oder Wartung.
	Anfeuchtbürsten sind verschmutzt.	Überprüfen der Bürsten, ggf. reinigen.	Wartung.
	Anfeuchtfilz ist ausgetrocknet.	Anfeuchtfilz überprüfen, ggf. Wasserbehälter auffüllen.	Anfeuchten der Bürsten.
	Anfeuchtfilz ist verschmutzt.	Anfeuchtfilz überprüfen, ggf. reinigen.	Wartung.
	Anfeuchtbürsten sind nicht aktiv.	Anfeuchtbürsten aktivieren.	Umschlag verschließen
Umschlag nicht ordnungsgemäß kuvertiert oder Umschlaglasche nicht richtig verschlossen.	Kuvertiertes Formular zu groß.	Überpüfen der Falzeinstellung, Neueinstellung, wenn es nötig ist.	Menü Falzeinstellungen.
	Formular ist nicht weit genug hineingeschoben.	Einstellungsüberprüfung des Umschlagvorschubs und der Finger.	Kuvertierposition.
Kein Formulareinzug.	Einzug leer.	Auffüllen des Einzugs.	Auffüllen des Formularmagazins.
	Separation zu weit eingestellt.	Separation neu einstellen.	Formulartrennung.
	Seitenführungen zu eng eingestellt.	Seitenführungen neu einstellen.	Seitenführungen.
Formulare werden schief eingezogen.	Seitenführungen zu weit eingestellt.	Seitenführungen neu einstellen.	Seitenführungen.

# 7.4 OME Fehlercodes

<b>A</b> 5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Vorgeschlagene	1 Informationen	E-bloomid.
Fehlerbeschreibung Lesefehler.	Abhilfemaßnahme Entfernen Sie die Formulare und stellen Sie die erste Markierung der oberen Position richtig ein.	Falsche Position des Fensters.	Fehlercode 3:112
Lesefehler.	Entfernen Sie den derzeitig verdächtigen Satz und überprüfen Sie den nächsten Satz.	Verdächtiger Satz nach einem Fehler.	3 : 114
Lesefehler.	Entfernen Sie die Formulare und stellen Sie den Leserkopf neu ein.Stellen Sie die obere erste Markierung richtig ein. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.	Nicht genügend Markierungen.	3:120
Lesefehler.	Entfernen Sie die Formulare und überprüfen Sie den verwendeten OME-Code.	Fehlender Basisbefehl.	3 : 122
Lesefehler.	Entfernen Sie die Formulare und überprüfen Sie den verwendeten OME-Code . Stellen Sie den Leserkopf neu ein.	Falscher Übereinstimmungscode.	3:126
Lesefehler.	Entfernen Sie die Formulare und überprüfen Sie den verwendeten OME-Code (Anschlusskabel Kopierschutzstecker).	Markierung ohne Definition gefunden.	3:127
Lesefehler.	Entfernen Sie die Formulare und überprüfen Sie den verwendeten OME-Code (Markierungszeilen-abstand).	Falscher Markierungsabstand.	3 : 128
Lesefehler.	Entfernen Sie die Formulare und überprüfen Sie den verwendeten OME-Code (Anschlusskabel Kopierschutzstecker).	Zu viele Markierungen.	3:129

Bei Fehlercodes mit der Meldung "Technischer Fehler" wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. Notieren Sie zuerst den Fehlercode und schalten Sie die Maschine einmal aus- und wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.



Fehlerbeschreibung



Vorgeschlagene Abhilfemaßnahme



**1** Informationen Satzgröße überschritten. **Fehlercode** 

3:134

Zu viele Blattseiten. Entfernen Sie die Formulare.

Über-prüfen Sie den Satz und vervoll-ständigen Sie den

Satz manuell.

Unvollständiger Satz.

Entfernen Sie die Formulare.

Überprüfen Sie den Satz und

vervoll-ständigen Sie den

Satz manuell.

Teil des vorhergehenden 3:135

Bei Fehlercodes mit der Meldung "Technischer Fehler" wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. Notieren Sie zuerst den Fehlercode und schalten Sie die Maschine einmal aus- und wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

#### 8. WARTUNG

# 8.1 Wartung



Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.



Vom Benutzer dürfen nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung genannten Wartungsmaßnahmen vorgenommen werden. Alle weitergehenden maßnahmen sind qualifiziertem Wartungspersonal zu überlassen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die zuständige Vertretung.

#### 8.2 Allgemeine Maschinenreinigung

Der ordnungsgemäße Maschinenzustand ist zu gewährleisten, indem regelmäßig Staub, Papierreste usw. entfernt werden. An der Kuvertschließstation und den Gummirollen anhaftenden Leim mit einem in warmem Wasser leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Für reinigung dem Display kein Wasser oder eine aggressiven Mittel verwenden.

# 8.3 Reinigung der Bürsten

Die Bürsten reinigen, wenn sie verschmutzt oder mit Leim verklebt sind. Ein zusätzlicher Bürstensatz wird mitgeliefert. Es empfiehlt sich, einen Bürstensatz einzuweichen und den zweiten zu verwenden, damit immer ein sauberer Satz zur Verfügung steht.

Die Bürsten lassen sich einzeln herausnehmen, indem sie gerade vom Bürstenhalter abgezogen werden. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß die Bürstenfixierstifte in den entsprechenden Löchern im Halter sitzen.

Die Bürsten sollten einmal pro Woche gereinigt werden

# 8.4 Reinigung des Anfeuchtfilzes

Den Anfeuchtfilz und die Wasserbehälter reinigen, wenn sie verschmutzt oder mit Leim verkleht sind

## 8.5 Reinigung der Sensoren

Die Sensoren des Kuvert- oder Formulartransportweges müssen gereinigt werden, wenn im Display beispielsweise die Meldung "Track sensor dusty" (Spursensor verstaubt) erscheint. Im Display wird angezeigt, welcher Sensor gereinigt werden muß.

Die Sensoren lassen sich mit dem Blasebalg reinigen, der sich unter der seitlichen Abdeckungen befindet.

Zum reinigung die Sensoren des Kuvert- oder Formulartransportweges den Blasebalg in Loch halten (siehe auch Kapitel Bedienungselemente). Enige male festzusammendrücken, damit der Staub weggeblasen wird. Diesen Vorgang an anderen Loch wiederholen zum reinigung des Lasche Sensor.

#### 9. OPTIONEN

# Optischem Markierungslesen (OME)

Das System kann mit optischem Markierungslesen (OME) ausgestattet sein. Mit dieser Funktion werden auf die Formulare zuvor speziell aufgedrückte Markierungen gelesen, die Verarbeitungsinformationen enthalten.

#### Seitlicher Auswurf

Anstelle der Standardumschlagablage kann der Kundendienst am hinteren Maschinenausgang einen seitlichen Auswurf anbringen, an den eine Förderband, Förderband-Stapler oder eine Frankiermaschine angeschlossen werden kann. Wenn ein seitlicher Auswurf bestellt ist, wird ein Auffangkorb mitgeliefert. Der seitlicher Auswurf kann für linkse oder rechtse Auswurf des Kuverts angebracht werden.

#### 10. SPEZIFIKATIONEN

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für Maschinen ab Maschinennummer 04 DO-5001 oder höher.